

SUBLIM



Illuminated Weatherproof Keypad with remote electronics
Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée

Range: Digicode® / **Gamme:** Digicode®

INSTALLATION MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION

SUBLIM


Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée

Merci pour l'achat de ce produit et pour la confiance que vous accordez à notre entreprise.

1] PRESENTATION DU PRODUIT

- **Pas de touche mécanique.**
- **Rétro-éclairé.**
- **Inox et polycarbonate.**
- **Gravures laser des chiffres et lettres à l'intérieur de la matière en polycarbonate.**
- **Free voltage*.**
- **Montage avec vis Torx®**
- **Protection de la carte électronique par tropicalisation.**
- **100 codes utilisateurs.**

- Signalisation lumineuse et sonore.
- Longueur de câble spécifique fourni (entre le SUBLIM et l'électronique déportée) : 3 m.
- 2 relais.
- Dimensions (L x l x P) : 205 x 175 x 63 mm.
- Alimentation : 12 à 24 V AC ou 12 à 48 V DC.
- Consommation (2 relais commandés + clavier) :- En 12 V AC > Au repos 200 mA,
- En 12 V AC > 2 relais activés 260 mA,
- En 24 V AC > Au repos 120 mA,
- En 24 V AC > 2 relais activés 150 mA,
- En 12 V DC > Au repos 275 mA,
- En 12 V DC > 2 relais activés 350 mA,
- En 24 V DC > Au repos 140 mA,
- En 24 V DC > 2 relais activés 175 mA.



2] RAPPELS ET RECOMMANDATIONS

Composition des codes

- L'apprentissage des touches est réalisé en usine, mais il est impératif de refaire l'apprentissage sur site après le montage.
- Par souci de sécurité, veuillez à modifier le code maître usine par celui de votre choix.
- Lors du changement du code maître usine et de la création des codes utilisateurs, évitez les codes trop simples (ex: les suites **3 4 5 6 7**).

Rappel de câblage

- La distance de câblage entre le SUBLIM et l'électronique déportée doit être au maximum de 3 m.
- Attention de ne pas passer vos fils à proximité de câbles «Courant fort» (ex: 230 V AC).

RoHS

DEEE

Certification R&TTE


Certification CE

-20°C à +70°C

Certification FCC CFR 47 part 15 compliance

IP42

Electronique déportée, fournie avec le clavier codé SUBLIM...



Alimentations préconisées

ARD12 et BS60.

Recommandations d'installation

- Pour sécuriser l'installation, n'oubliez pas de placer la varistance sur le système de verrouillage, en parallèle, au niveau de l'alimentation.
- L'électronique déportée du SUBLIM doit être impérativement installée dans un environnement clos et protégée des conditions climatiques extérieures.

Montage

Afin d'optimiser le fonctionnement du SUBLIM et de prévenir les tentatives d'arrachage, privilégiez les surfaces planes, rigides et non soumises aux vibrations.


SUBLIM

Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée


3] KIT DE MONTAGE

										
	Varistance	Vis à bois TCB (4.5x35)	Cheville plastique S6	VisTF 6 lobes (M4x8)	Outil tournevis T20	Coffret tournevis	Vis cruciforme à tête fraisée (M4x35)	Cheville plastique	Passe fil	Plaque de fixation de l'électronique déportée
Electronique déportée	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1
SUBLIM	1	3	3	1	1	1	2	2	-	-


4] MONTAGE




Vérifiez la distance entre le SUBLIM et son électronique déportée. A l'aide de la plaque de fixation de l'électronique déportée et du SUBLIM, prenez les marques et percez les 2 trous de fixation (forêt Ø 6 mm et profondeur minimum. = 35 mm) ainsi que l'ouverture pour le passage du câble électrique destiné au clavier.




Positionnez les 3 chevilles plastiques dans les trous. Puis Fixez le fond du SUBLIM sur le support de votre choix, à l'aide des vis cruciformes à têtes fraisées.




Passez le câble électrique du SUBLIM dans son ouverture et fixez-le à son support par le haut avec le crochet supérieur.



Bloquez le SUBLIM sur son support par l'intermédiaire de la vis TORX® et de son outil spécifique (clé mâle coudée). Pour finaliser le montage de ce produit, placez le cache-vis.



Positionnez les 2 chevilles en plastique dans les trous. Puis fixez la plaque de fixation de l'électronique déportée sur la surface de votre choix, à l'aide des vis cruciformes à têtes fraisées. Placez l'électronique déportée sur son support.




Passez vos fils, glissez les passe-fils de l'électronique déportée et faites vos branchements. Lors de cette opération, n'oubliez pas de placer la varistance (Voir page 14).

SUBLIM

Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée

5] SCHÉMA DE RACCORDEMENTS



SUBLIM

Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée

6] PROGRAMMATION

Apprentissage des touches

1. Mettez hors tension le clavier.
2. Basculez l'interrupteur SW2 (se reporter à la page 14 pour visualiser sa position) en position ON.
3. Mettez le clavier sous tension
4. La programmation géographique des touches se fait par le clavier dans l'ordre suivant : **1, 2, 3, ..., 8, 9, 0, A et B.**
5. Tambouriner avec la pointe d'un crayon sur le centre de la touche "1", jusqu'à ce qu'un bip long soit émis par le clavier (un bip court est émis à chaque frappe de la touche).
6. Après l'apprentissage de la touche **B**, un long bip est émis. En cas d'erreur, recommencez toute la procédure. Sinon basculez l'interrupteur SW2 en position OFF. Un nouveau long bip est émis par le clavier.
7. Taper sur chaque touche

pour vérifier l'apprentissage du clavier. Un bip est émis pour chaque touche.

Les valeurs du SUBLIM sont par défaut:

- Sans code.
- Temporisation éclairage : **10 s.**
- Temporisation d'ouverture pour tous les relais : **1 seconde.**
- Nombre de termes : **5.**
- Code maître usine : **1 2 3 4 5.**
- Temporisation sécurité programmation : **120 secondes.**
- Termes de modification par utilisateur :
 - Relais 1 (Groupe 1) = **A et B,**
 - Relais 2 (Groupe 2) = **1 et 3**

Signaux sonores :

- 1 bip court = *Mise sous tension.*
- 1 bip long = *Validation d'une saisie en programmation ou ouverture autorisée.*
- 2 bips courts = *Entrée ou sortie de programmation.*
- 4 bips courts = *Erreur de saisie.*

Termes utilisés et codes d'ouverture:

- Toutes les touches du clavier sont autorisées pour composer les codes.
- Le code maître et les codes d'ouverture de porte doivent être composés de 4 ou 5 termes.
- Le code maître ne peut pas être utilisé comme code d'ouverture.
- Les codes **0 0 0 0 0** et **0 0 0 0** servent à annuler un code existant et ne peuvent donc pas servir comme code d'ouverture de porte.
- Les codes ne peuvent commencer par **B** qui est réservé à l'annulation de la saisie d'un code.

Switch 1 (switch 4 positions SW1) en position ON

Code maître usine **1 2 3 4 5**
(Voir page 14).

Switch 2 (switch 4 positions SW1) en position ON

Modification des codes par l'utilisateur.

A. REMISE À ZÉRO DE LA MÉMOIRE

1. Tapez 2 fois le code maître.

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5.**
- Deux bips sonores sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Puis tapez A6.

Un bip sonore est émis.

3. Tapez A et B

- La remise à zéro est validée.
- Attendez que deux bips soient émis.
- Le code maître est de nouveau **1 2 3 4 5** et tous les codes sont effacés.
- Le clavier est sorti de programmation et les valeurs par défaut sont rétablies.

OU

1. Coupez l'alimentation et positionnez le switch 1 (switch 4 positions SW1) en position ON

Pour avoir plus de précision sur l'emplacement du bloc 4 interrupteurs, reportez vous à la page 14.

2. Rétablir l'alimentation.

- Attendre environ 3 secondes.
- 2 bips sonores sont émis pour confirmer la remise à zéro.
- Positionnez le switch 1 en position OFF.
- Le code maître est de nouveau **1 2 3 4 5** et tous les codes sont effacés.
- Les valeurs par défaut sont rétablies.

B. PROGRAMMATION DU CODE MAÎTRE ET DU NOMBRE DE TERMES

1. Tapez 2 fois le code maître.

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5.**
- Deux bips sonores sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Tapez A4 pour la saisie du nombre de termes des codes.

- Un bip est émis.
- Tapez 4 ou 5 pour le nombre de termes.
- Un bip sonore est émis pour confirmer la programmation.

SUBLIM

Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée

3. Tapez A5 pour changer le code maître.

- Un bip est émis.
- Tapez les 4 ou 5 termes du nouveau code maître.
- Un bip sonore est émis pour confirmer la programmation.

4. Tapez B pour sortir de la programmation.

Deux bips sont émis pour confirmer le retour au mode normal de fonctionnement.

4 bips indiquent une erreur de saisie

Cas de figure :

Vous avez un code maître et des codes utilisateurs à 5 termes. Vous souhaitez utiliser des codes à 4 termes. Vous faites donc la démarche indiquée ci-dessus en modifiant le code maître. Lorsque le nombre de terme du code maître est bien passé de 5 à 4 termes, les codes utilisateurs deviennent simultanément des codes à 4 termes.

Ex : Si votre code maître ou code utilisateur est **1 2 3 6 9**, il deviendra après manipulation **2 3 6 9**.

Si vous souhaitez passer d'un code maître (et donc d'un code utilisateur) de 4 termes à 5 termes suivez la même procédure. Lors du passage de 4 à 5 termes, le chiffre «0» sera intégré par défaut devant le code maître et donc devant les codes utilisateurs.

Ex : le passage du code maître **2 3 6 9** à 4 termes en 5 termes devient **0 2 3 6 9**.

Il est conseillé de programmer les codes en 5 termes puis de modifier le nombre de termes.

C. PROGRAMMATION DU CODE MAÎTRE

1. Tapez 2 fois le code maître.

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5**.
- Deux bips sonores sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Tapez A5.

- Un bip est émis.
- Tapez les 4 ou 5 termes du nouveau code maître.
- Un bip sonore est émis pour confirmer la programmation.

3. Tapez B pour sortir de la programmation.

Deux bips sont émis pour confirmer le retour

au mode normal de fonctionnement.

D. PROGRAMMATION DES CODES

Les groupes de codes (appelés aussi rangs pour le classement des codes par individu) sont différents :

- **Relais 1** (Groupe 1 : Du rang 00 au rang 59).
- **Relais 2** (Groupe 2 : Du rang 60 au rang 99).

1. Tapez 2 fois le code maître.

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5**.
- Deux bips sonores sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Tapez le n° du rang à programmer

- Si le rang est libre, tapez les 4 ou 5 termes du code.
- Si le rang est occupé, 4 bips sont émis.
- Tapez les 4 ou 5 termes du code ou tapez **0 0 0 0 0** ou **0 0 0 0** pour annuler le code enregistré.
- Un bip sonore est émis pour confirmer la programmation.
- Pour abandonner la saisie sans rien modifier, tapez tout de suite **B**.

3. Tapez B pour sortir de la programmation.

Deux bips sont émis pour confirmer le retour au mode normal de fonctionnement.

Si le code composé correspond à un code existant ou s'il est identique au code maître, 4 bips sonores indiquent une erreur. Les codes 0 0 0 0 0 et 0 0 0 0 servent à annuler un code existant et ne peuvent donc pas servir comme code d'ouverture de porte.

E. PROGRAMMATION DES TEMPORISATIONS

1. Tapez 2 fois le code maître.

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5**.
- Deux bips sonores sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Tapez A0 pour la temporisation du clavier.

- Un bip sonore est émis.
- Tapez la durée de commande en secondes.

Ex : de **10** pour 10 secondes à **99** pour 99 secondes ou tapez **00** pour obtenir

SUBLIM

Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée

un éclairage permanent. Un bip sonore de validation est émis.

3. Relais 1 (Groupe 1) : Tapez A1.

Relais 2 (Groupe 2) : Tapez A2.

- Cette manipulation vous permet de gérer la temporisation des relais.
- Vous devez réaliser la démarche pour chacun des relais de votre SUBLIM
- Un bip sonore est émis.
- Tapez la durée de commande en secondes.

Ex : de **01** pour 1 seconde à **99** pour 99 secondes.

La durée **00** correspond au fonctionnement bistable du relais. Un bip sonore de validation est émis.

4. Pour sortir de la programmation, tapez B

Deux bips sonores sont émis pour confirmer le retour au mode normal de fonctionnement.

4 bips indiquent une erreur de saisie

F. REMISE À ZÉRO DU CODE MAÎTRE

- En fonctionnement normal, positionnez le switch 1 (switch 4 positions, SW1) en position ON.
- Attendre 1 seconde et repositionner le switch 1 en position OFF.
- Un bip est émis.
- Le code maître est de nouveau **1 2 3 4 5** en 5 termes ou **2 3 4 5** en 4 termes.

G. CHANGEMENT DU CODE D'ENTRÉE PAR L'UTILISATEUR

- L'autorisation de changement de code par l'utilisateur est déterminée par le positionnement du switch 2 (switch 4 positions, SW1).
- Positionnez l'interrupteur 2 en position OFF pour interdire le changement de code, et en position ON pour autoriser le changement.

1. Composez le code utilisé actuellement.

- Le relais d'ouverture est commandé.
- Un bip sonore est émis.

2. Tapez immédiatement les 2 termes du code de modification.

- Relais 1, à la première utilisation : **A** et **B**.
- Relais 2, à la première utilisation : **1** et **3**.
- Un bip sonore est émis pour autoriser le changement.

3. Composez le nouveau code d'ouverture.

Deux bips sonores confirment la validation du nouveau code et le retour à un fonctionnement normal.

4. Vérifiez la mémorisation du nouveau code en le composant.

H. PROGRAMMATION DES TERMES DE MODIFICATIONS

1. Tapez 2 fois le code maître.

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5**.
- Deux bips sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Relais 1 (Groupe 1) : Tapez A7.

Relais 2 (Groupe 2) : Tapez A8.

- Cette saisie vous permettra de composer les nouveaux termes de modifications des codes utilisateurs pour chaque groupe.
- Un bip est émis.
- Tapez les deux termes de modification.
- Un second bip sonore est émis pour confirmer la programmation.

Ex: Tapez **A7** puis composez les deux termes de modification. Puis répétez l'opération en tapant **A8**.

3. Tapez B pour sortir de la programmation.

Deux bips sont émis pour confirmer le retour au mode normal de fonctionnement.

I. PROGRAMMATION DU SIGNAL SONORE

- Le signal sonore est toujours audible en programmation.
- Il en est de même lors de la commande d'ouverture, suite à la reconnaissance d'un code.
- Par défaut, lors de la composition du code d'ouverture, un bip sonore «touche» est audible.
- Il est possible d'interdire les bips sonores de touches :

1. Tapez 2 fois le code maître.

- Pour la première utilisation, le code maître usine est : **1 2 3 4 5**.
- Deux bips sonores sont émis pour confirmer l'entrée en programmation.

2. Tapez AA.


- Un bip est émis.
- Tapez **0** pour supprimer les bips touches pendant la composition du code d'ouverture.
- Tapez **1** pour autoriser les bips touches pendant la composition du code d'ouverture.
- Un bip sonore est émis pour confirmer la programmation.

3. Tapez B pour sortir de la programmation.

Deux bips sonores sont émis pour confirmer le retour au mode normal de fonctionnement.


SUBLIM

Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée



SUBLIM

Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée



SUBLIM

Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée

Ci-joint un tableau récapitulatif qui vous servira à indiquer le code attribué à chaque utilisateur

Rangs	Code	Nom Prénom
00		
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		

Rangs	Code	Nom Prénom
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		

Rangs	Code	Nom Prénom
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		

RAPPEL**SUBLIM 2 Relais**

Groupe 1 : Du rang 00 au rang 59, - **Groupe 2 :** Du rang 60 au rang 99.

SUBLIM
Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée

7] CODES DES VOYANTS DE L'ELECTRONIQUE DEPORTEE

Si l'électronique déportée est située à proximité du clavier, vous pouvez vous aider des voyants de l'électronique déportée pour programmer votre SUBLIM. En mode apprentissage, le voyant vert clignote lentement en attente de l'appui sur une touche. Pendant l'apprentissage de la touche, le voyant passe fixe. A la fin de l'apprentissage de toutes les touches le voyant vert clignote rapidement.

Voyant vert					
		Eteint	Fixe	Clignotement lent	Clignotement rapide
Voyant rouge	Eteint	En attente touche	Code en cours	Changement code	Mode programmation : En attente commande
	Fixe	Commandes 0 à 99 : Code utilisateur	Commande A0 : Tempo clavier	Commande A1 : Temporisation relais 1	Commande A2 : Temporisation relais 2
	Clignotement lent	Interrupteur 1 ON : RAZ code maître	Commande A4 : Nombre de termes code	Commande A5 : Code maître	Commande A6 : RAZ mémoire (A+B)
	Clignotement rapide	Commande A7 : Code modification relais 1	commande A8 : Code modification relais 2		Commande AA : Avec/sans avertisseur = 1/0

8] NOTES

SUBLIM


Illuminated Weatherproof Keypad with remote electronics

Thank you for buying our products and for the confidence you placed in our company.

1] PRODUCT PRESENTATION

- **No mechanical keys.**
- **Backlit.**
- **Stainless steel and polycarbonate.**
- **Laser engraving of the numbers and letters on the inside of the polycarbonate material.**
- **Free voltage.**
- **Installation with Torx® screws**
- **Protection of the printed circuit board by varnish coating.**
- **100 user codes.**

- Audible and visual feedback.
- Length of specific cable supplied (between the SUBLIM and the remote control): 3m.
- 2 relays.
- Dimensions (L x W x D): 205 x 175 x 63mm.
- Input voltage : 12 to 24V ac or 12 to 48V dc.
- Consumption (3 relays controlled + keypad):
 - 12V ac > Standby 90 mA,
 - 12V ac > 2 relays activated 260 mA,
 - 24V ac > Standby 120 mA,
 - 24V ac > 2 relays activated 150 mA,
 - 12V dc > Standby 275 mA,
 - 12V dc > 2 relays activated 350 mA,
 - 24V dc > Standby 140 mA,
 - 24V dc > 2 relays activated 175 mA.



2] NOTES AND RECOMMENDATIONS

Wiring reminder

- The wiring distance between the SUBLIM and the remote controller must be within a maximum of 3 m.
- Take care not to pass your wires close to «High voltage» cables (e.g.: 230 V AC).


Recommended power supplies

There are two suitable power supplies for this Digicode® keypad: ARD12 or BS60.

Security advice

- The geo-positioning of the digital keys is programmed at the factory. Once the unit has been installed on site, repeat the geo-positioning of the digit keys, as explained in the manual.
- For security advice reasons, change the factory default master code.

Remote controller supplied with the SUBLIM coded keypad...



- When selecting a master code and user code avoid simple codes (example : **3 4 5 6 7**).

Installation recommendations

- To optimize the use of Sublim and prevent unwanted interference, make sure the keypad is mounted on a flat, solid surface and not subject to vibration.
- Mount the keypad on a flat surface to avoid any vandalism and to insure the best mounting.
- To secure the system from back electromagnetic fields do not forget to mount the varistor in parallel on the lock.
- It is essential that the SUBLIM's remote controller is installed in an enclosed environment, protected from external weather conditions.


SUBLIM

Illuminated Weatherproof Keypad with remote electronics


3] MOUNTING KIT

										
	Varistor	TCB wood screws (4.5x35)	S6 plastic anchor	TF 6 lobe screw (M4x8)	T20 screwdriver	Screw-driver case	Countersunk Phillips screw (M4x35)	Plastic anchor	Wire sealing cap	Fixing plate for the remote controller
Remote controller	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1
SUBLIM	1	3	3	1	1	1	2	2	-	-


4] INSTALLATION




Verify the distance between the SUBLIM keypad and its remote electronic (refer to page 3). Place the back plate of the SUBLIM on the wall and the bracket of the remote electronic then mark with a pen the hole location then drill the 2 mounting holes (6mm drill bit Ø and 35mm hole depth) and the hole wiring access.




Insert the 3 plastic anchors in the holes. Mount the back plate of the SUBLIM with the (M4x35) mounting screws.




Insert the cable in the hole access area of the back plate. Then mount the keypad on the back plate, placing first the top in the hooks and then the bottom.



Fasten the PROFIL100EC keypad to the back plate by using the supplied (M4x8) Torx® screw and Allen spanner hardware. To finalize installation of the product, insert the screw cap.



Insert the 2 plastic anchors in the holes. Place the bracket of the electronic and screw on the wall using the supplied M4x30 screws. Slide the box from up to down on the bracket.




Insert the cable in the remote electronic and wire the cable to the terminals. Don't forget to install the varistor on the lock (refer to page 4, Notes and Recommendations).

SUBLIM

Illuminated Weatherproof Keypad with remote electronics

5] SUBLIM 2 RELAYS CONNECTION DIAGRAM



SUBLIM

Illuminated Weatherproof Keypad with remote electronics

Digit teach programming

1. Switch the keypad off.
2. Set switch SW2 (Refer to page 4) to the ON position.
3. Switch the keypad on.
4. Keys are programmed by the keypad in the following order: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A and B.**
5. Tap the centre of key "1" with the point of a pencil until the keypad emits a long beep sound (its emits a short beep every time a key is pressed).
6. After training key **B**, the keypad emits a long beep. If an error occurs, start the procedure again. Otherwise, move the switch SW2 to the OFF position. The keypad emits a long beep again.
7. Press each key to check the keypad's training. A beep is emitted when each keys is pressed.

SUBLIM's default values are:

- No code.
- Lighting timeout: 10s.
- Access timeout for all relays: 1 second.
- Number of digits: 5.
- Factory master code: **1 2 3 4 5.**
- Programming security timeout: 120 seconds.
- User change digits:
 - Relay 1 (Group 1) = **A and B.**
 - Relay 2 (Group 2) = **1 and 3.**

Sound signals:

- 1 short beep = Power on.
- 1 long beep = Validation of a programming input or access authorised.
- 2 short beeps = Programming input or output.
- 4 short beeps = Input error.

Digits used and access codes:

- Any key on the keypad can be used for entering codes.

- The master code and door access codes must comprise 4 or 5 digits.
- The master code cannot be used as an access code.
- The codes **0 0 0 0 0** and **0 0 0 0** are used to cancel an existing code and therefore cannot be used as a door access code.
- Codes cannot begin with **B** which is reserved for cancelling code input.

Switch 1 (4 position switch SW1) in the ON position.

Factory master code **1 2 3 4 5** (See page 4).

Switch 2 (4 position switch SW1) in the ON position.

Change of codes by the user.

A. RESET MASTER CODE AND USER CODES

1. Enter the master code twice

(**1 2 3 4 5** default value master code).

2 beeps are emitted to confirm entry in programming mode.

2. Press A6 to reset the Master Code and the User codes.

- One beep is emitted.
- Press on **A** and **B** to confirm reset of all memory of the keypad.
- Wait for two beeps.
- The master code is restored to its default value **1 2 3 4 5** and all the User codes are deleted from the keypad.
- Once the reset is completed then the keypad returns to a stand-by operating mode.

OR

1. Switch off the power and set switch 1.

For more information concerning the location of the 4 switch unit, please refer to page 4.

2. Switch the power on again.

- Wait for about 3 seconds.

- Two beeps are emitted to confirm reset of the keypad.
- Set switch 1 to the OFF position.
- The master code is restored to its default value **1 2 3 4 5** and all the User codes are deleted from the keypad.

B. SETTING CODE LENGTH

1. Enter the master code twice.

(**1 2 3 4 5** default value master code).

2 beeps are emitted to confirm entry in programming mode.

2. Press A4 to program the code length.

- One beep is emitted.
- Press **4** or **5** for the digit code.
- One beep is emitted to confirm programming of the code length.

3. Press A5 to modify the master code.

- One beep is emitted.
- Enter the new 4 or 5-digits master code.
- One beep is emitted to confirm programming of the new master code.

SUBLIM

Illuminated Weatherproof Keypad with remote electronics

4. Press B to exit from programming mode.

2 beeps are emitted to confirm that the keypad is in stand-by operating mode.

4 beeps indicate a data computing error.

EXAMPLE:

You have a master code and user codes using 5 digits. You want to use 4 digit codes. Carry out the procedure described above to change the master code. When the number of master code digits has been changed from 5 to 4 digits, user codes become 4 digit codes at the same time.

E.g.: If your master code or user code is **1 2 3 6 9**, afterwards it will become **2 3 6 9**. If you want to change a master code (and therefore a user code) from 4 digits to 5 digits, follow the same procedure. When you change from 4 to 5 digits, the figure "0" will be added at the beginning of the master code by default and therefore at the beginning of the user codes.

E.g.: Changing the 4 digit master code **2 3 6 9** into 5 digits becomes **0 2 3 6 9**.

We recommend programming codes in 5 digits and then changing the number of digits.

C. CHANGING THE MASTER CODE

The master code is used only to enter in programming mode.

1. Enter the master code twice.

(**1 2 3 4 5** default value master code).
2 beeps are emitted to confirm entry in programming mode.

2. Press A5 to modify the master code.

- One beep is emitted.
- Enter the new 4 or 5 digits master code.
- One beep is emitted to confirm that the master code is programmed.

3. Press B to exit from the programming mode.

2 beeps are emitted to confirm that the keypad is in stand-by operating mode.

D. ADDING, CHANGING OR DELETING A USER CODE

Code groups (also called rows for ranking codes per individual) are different :

- **Relay 1** (Group 1: From address 00 to address 59, relay output 1).
- **Relay 2** (Group 2: From address 60 to address 99, relay output 2).

1. Enter the master code twice

(**1 2 3 4 5** default value master code).
2 beeps are emitted to confirm entry in programming mode.

2. To add a user code, enter the user location (from 00 to 99).

If the user location is used 4 beeps are emitted, enter the 4 or 5-digits User code.

3. To Change a User code enter the user location.

- 4 beeps are emitted to indicate that the user location is already programmed.
- Enter a new 4 or 5-digits code.
- A beep is emitted to confirm the new user code.

3. Press B to exit programming.

Two beeps are emitted to confirm the return to normal operating mode.

4. To delete a User code enter the user location.

- 4 beeps are emitted.
- Press **0 0 0 0 0** in 5-digits length code or **0 0 0 0** in 4-digits length code.
- A beep is emitted to confirm the user code has been deleted.

If the code entered corresponds to an existing code or if it is the same as the master code, 4 beeps indicate an error. The codes 0 0 0 0 0 and 0 0 0 0 are used to cancel an existing code and therefore cannot be used as door opening codes.

E. TIME OUTPUTS

This section allows to program the illumination time and the Relay activation time.

1. Enter the master code twice

SUBLIM

Illuminated Weatherproof Keypad with remote electronics

(**1 2 3 4 5** default value master code).
2 beeps are emitted to confirm entry in programming mode.

2. Press A0 to program the key-in keypad time and the keys lit time.

- 1 beep is emitted.
- Enter the time in 10th of second – **10** for 10 seconds up to **99** for 99 seconds
The backlighting dims 10 seconds after the last keypress or switches off after entering a valid code.
- Press **00** for permanent illumination keys.
- One beep is emitted to validate the time.

3. Press A1 to program relay 1 output time (door release time).

- 1 beep is emitted.
- For a latched output enter the time in seconds – **01** for 1 second up to **99** for 99 seconds.
- Press **00** for a toggled output.
- One beep is emitted to validate the time.

4. Press B to exit from programming mode.

2 beeps are emitted to confirm that the keypad is in stand-by operating mode.

4 beeps indicate a data computing error.

F. RESET MASTER CODE

- On normal operating mode, set switch 1 (4 position switch SW1) to the ON position.
- Wait 1 second and then remove the jumper by setting switch 1 to the OFF position.
- One beep is emitted.
- The master code is restored to its default value **1 2 3 4 5** in 5-digits code and **1 2 3 4** in 4-digits code.

G. CHANGING THE ENTRY CODE BY THE USER

- Permission to change the code by the user is determined by the position of switch 2 (4 position switch SW1).
- Set switch 2 to the OFF position to prevent codes being changed, and to the ON position to allow change).

1. Enter the code currently being used.

- The access relay is activated:
- A beep is emitted.

2. Enter the 2-digits sub master code.

- Relay 1, on first use: **A** and **B**.
- Relay 2, on first use: **1** and **3**.
- A beep is emitted to authorise the change.

3. Enter the new user code.

2 beeps are emitted to confirm the new code.

4. Check the new user code to be sure of the modification.

H. SETTING A SUB MASTER CODE

1. Enter the master code twice

(**1 2 3 4 5** default value master code). 2 beeps are emitted to confirm entry in programming mode.

2. Relay 1 (Group 1): Type A7.

Relay 2 (Group 2): Type A8.

- This input enables you to enter new digits for changing user codes for each group.
- A beep is emitted.
- Type the two change digits.
- A second beep is emitted to confirm the programming.
- Eg:** Type **A7** then enter the two change digits. Then repeat the operation by typing **A8**.

3. Press B to exit from the programming mode.

2 beeps are emitted to confirm that the keypad is in stand-by operating mode.

I. AUDIBLE FEEDBACK

The audible signal is enabled in programming mode and when the relay is energised after a valid code. To enable the audible feedback on a key press:

1. Enter the master code twice

(**1 2 3 4 5** default value master code). 2 beeps are emitted to confirm entry in programming mode.

2. Press AA.


- One beep is emitted.
- Press **0** to disable the audible signal during a keypress.
- Press **1** to enable the audible signal during a keypress.
- One beep confirms the new setting.

3. Press B to exit from programming.

2 beeps are emitted to confirm exit from programming mode.


SUBLIM

Illuminated Weatherproof Keypad with remote electronics



SUBLIM

Illuminated Weatherproof Keypad with remote electronics



SUBLIM

Illuminated Weatherproof Keypad with remote electronics

A summary table indicating the code assigned to each user is attached

Digit place	Code				Name Forname
00					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

Digit place	Code				Name Forname
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					

Digit place	Code				Name Forname
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					

REMINDER

SUBLIM 2 Relays

Group 1: From row 00 to row 59, - **Group 2:** From row 60 to row 99.

Illuminated Weatherproof Keypad with remote electronics

If the remote controller is situated close to the keypad, you can use the remote controller's indicator lights to help you programme your SUBLIM. In training mode, the green indicator light flashes slowly while waiting for a key to be pressed. While a key is being trained, the indicator stays on. When all the keys have been trained, the green indicator flashes rapidly.

		Green indicator light			
		Off	On permanently	Slow flashing	Rapid flashing
Red indicator light	Off	Waiting for a key depression	Current code	Code change	Programming mode: Waiting for a command
	On permanently	Commands 0 to 99: User code	Command A0: Keypad tempo	Command A1: Relay 1 timeout	Command A2: Relay 2 timeout
	Slow flashing	Switch 1 ON: Master code RESET	Command A4: Number of code digits	Command A5: Master code	Command A6: Memory reset (A+B).
	Rapid flashing	Command A7: Relay 1 change code	Command A8: Relay 2 change code		Cmd AA: with/without warning buzzer = 1/0

8] NOTES

SUBLIM

Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée

[illegible]

Clavier codé rétro-éclairé à électronique déportée

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



All the information contained within this document (photos, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.
Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

CDVI Group

FRANCE (Headquarter/Siège social)

Phone: +33 (0)1 48 91 01 02

Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI

FRANCE + EXPORT

Phone: +33 (0)1 48 91 01 02

Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI AMERICAS

[CANADA - USA]

Phone: +1 (450) 682 7945

Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI BENELUX

[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]

Phone: +32 (0) 56 73 93 00

Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI

SUISSE

Phone: +41 (0)21 882 18 41

Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI

CHINA

Phone: +86 (0)10 62414516

Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI IBÉRICA

[SPAIN - PORTUGAL]

Phone: +34 (0)935 390 966

Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI

ITALIA

Phone: +39 0321 90573

Fax: +39 0321 908018

CDVI

MAROC

Phone: +212 (0)5 22 48 09 40

Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI SWEDEN

[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]

Phone: +46 (0)31 760 19 30

Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI UK

[UNITED KINGDOM - IRELAND]

Phone: +44 (0)1628 531300

Fax: +44 (0)1628 531003

DIGIT

FRANCE

Phone: +33 (0)1 41 71 06 85

Fax: +33 (0)1 41 71 06 86